PHU TERMEX
ul.Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
tel.503976424 e-mail:info@etermex.pl
www.etermex.pl

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 19:03

Link do produktu: https://www.etermex.pl/panel-sterowania-podgrzewacza-wody-kospel-p-202.html



Panel sterowania podgrzewacza wody Kospel

Cena brutto	**377,41 zł**
Cena netto	**306,84 zł**
Dostępność	TOWAR DOSTĘPNY OD RĘKI
Czas wysyłki	**do 24 godzin**
Numer katalogowy	**01347**
Kod producenta	**30.0.01347**
Kod EAN	**5906564013041**
Producent	**Kospel**
Stosowany w:	**PPE3**

Opis produktu

Panel sterowania podgrzewacza wody Kospel to rewolucyjne rozwiązanie, które znacząco upraszcza codzienne użytkowanie elektrycznych podgrzewaczy wody. Dzięki nowoczesnemu wyświetlaczowi LCD, *zarządzanie temperaturą oraz innymi ustawieniami staje się niezwykle proste*. Nasz panel jest idealny dla modeli PPE2-9/12/15, PPE2-18/21/27 oraz PPE2-27 i EPME, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla każdego domu i mieszkania.

Najważniejsze zalety panelu sterowania Kospel:

- *Intuicyjny interfejs użytkownika:* Przejrzysty i prosty w obsłudze wyświetlacz LCD umożliwia łatwą **modyfikację temperatury** oraz innych ustawień, co zapewnia wygodne użytkowanie.
- *Kompatybilność:* Dedykowany dla szerokiej gamy modeli podgrzewaczy wody Kospel, co gwarantuje **łatwość wymiany i serwisowania**. Oferujemy również **części zamienne Kospel** do podgrzewaczy wody PPE2 i PPE3.
- *Oszczędność energii:* Precyzyjne sterowanie umożliwia **optymalizację zużycia energii**, co przekłada się na niższe rachunki i lepszą efektywność energetyczną.
- *Nowoczesny design:* Elegancka konstrukcja panelu sprawia, że doskonale wpasowuje się w każde wnętrze, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników ceniących estetykę.

Szczegółowe cechy i specyfikacja:

- *Wyświetlacz LCD:* Jasny ekran, który łatwo odczytać, nawet w słabym oświetleniu.
- *Regulacja temperatury:* Umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury wody, zapewniając komfort podczas kąpieli.
- *Programowanie czasowe:* Możliwość ustawienia pracy panelu w zależności od indywidualnych potrzeb czasu użytkowania.
- *Wskaźnik stanu pracy:* Informuje użytkownika o aktualnym stanie pracy podgrzewacza, co zwiększa efektywność korzystania.

Dlaczego warto wybrać panel sterowania Kospel? Oferowany przez nas panel sterowania to *świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają efektywnego, wydajnego i prostego w obsłudze systemu do zarządzania podgrzewaczem wody*.

Obsługa

Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej.
Włączenie grzania podgrzewacza sygnalizowane jest przejściem wyświetlacza do stanu aktywności i wyświetleniem ikony grzałki. Jeżeli podgrzewacz osiągnie moc maksymalną, ale zbyt małą do danych warunków pracy, na wyświetlaczu pojawi się tekst „BRAK MOCY” lub migająca ikona grzałki. Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu aktywności również przy zmianie nastawy (naciśnięcie lub obrót pokrętła). Powrót do stanu uśpienia następuje po wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 50 s od ostatniej zmiany.

Zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadrzędnym (wejście NA) sygnalizowane jest wyświetlanym tekstem: „BLOKADA NA”

Jeżeli wystąpi błąd w pracy podgrzewacza wyświetli się ikona E oraz tekst informacyjny błędu:
• ERR> T WLOT - uszkodzenie czujnika wlotowego
• ERR>T WYLOT - uszkodzenie czujnika wylotowego
• ERR>T MAX - przekroczenie temperatury maksymalnej
• ERR>POW 1 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja sprzętowa
• ERR>POW 2 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja programowa

W przypadku wykrytych stanów ERR>T MAX, ERR>POW 1, ERR>POW 2 podgrzewacz wyłączy grzanie, a powrót do normalnej pracy nastąpi po ustaniu przyczyny i ponownym włączeniu wymaganego przepływu.

Ustawianie temperatury.

Aktualnie ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Obrót w prawo pokrętła enkodera powoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętła enkodera w lewo powoduje zmniejszenie zadanej temperatury.
Naciśnięcie pokrętła powoduje zmianę nastawy na jedną z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi naciśnięciami możemy przestawić ustawienie na następną z zapisanych w pamięci nastaw, kolejno w pętli (nastawa ustawiona pokrętłem, „umywalka”, „natrysk”, „wanna”). Obrót pokrętła powoduje zmianę nastawy temperatury w zależności od kierunku obrotu, powodując jednocześnie anulowanie zadawania temperatury z ustawionych wartości („umywalka”, „natrysk”, „wanna”).

W celu zmiany wartości temperatur przypisanych do poszczególnych pozycji należy naciskając pokrętło wybrać temperaturę do zmiany, następnie nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez ok. 3 s, aż wartość wybranej temperatury nie zacznie pulsować na wyświetlaczu. Obrotem pokrętła ustawiamy nową wartość i zatwierdzamy ustawienie naciskając pokrętło. Jeżeli przez ok. 10 s nie zmienimy nastawy temperatury, nastąpi wyjście z opcji bez zapisania wartości.